



Installatievoorschrift uni-overweg “Schoenlepel”



Vorbereiding

- De spoorstaven ter plaatse van de binnengroefvullingen schoonborstelen (vrij van steenslag en vuil)



Plaatsing schoenlepels

- De binnengroefvullingen maximaal naar boven kantelen. Hierdoor wordt ruimte gecreëerd om de binnenbetonplaat te kunnen plaatsen
- De schoenlepels over de beide rubberen groefvullingen (linker- en rechterspoorstaaf) plaatsen
- De schoenlepels hoeven **niet** vastgehouden te worden; deze blijven uit zichzelf over de groefvullingen liggen



Plaatsing betonplaat

- De betonplaat zo horizontaal mogelijk tussen de groefvullingen plaatsen. Hiermee wordt de ruimte tussen de groefvullingen optimaal benut. De groefvullingen kantelen automatisch in de juiste positie
- Na plaatsing van de betonplaat de schoenlepels verwijderen met de daarvoor aanwezige hijsogen
- De groefvullingen controleren op ligging