



Bedienungsanweisung Fccpps

1. Typ und Funktion der Waggons

Der Fccpps ist ein Boden-Entlader für die Anfuhr von 28 Tonnen groben Ballastmaterials. Mittels des Trichters kann sowohl innerhalb als auch außerhalb der 'eigenen' Gleise entladen werden. Die Trichter ermöglichen eine dosierbare Entladung. Sämtliche Fccpps-Waggons von voestalpine Railpro sind mit einer Schalldämpfung in der Auslaufrinne ausgestattet, um die Umgebung aber vor allem, die Benutzer (Mitarbeiter) vor Lärm zu schützen.

2. Hebel in Ruhe- und Transportstand

Während des Transports ist es erforderlich, das die Hebel in der angezeigten Position stehen, damit die Trichter innerhalb der Spur bleiben. Das Transportunternehmen (E.V.U.) wird diese Hebelstellung prüfen und bei Nichtbeachtung den Transport verweigern.



Hebel zur Bedienung der Dosierklappe, senkrecht und verriegelt

Hebel zur Bedienung des Trichters, Hebel nach innen gekippt.

Der Trichter steht jetzt innerhalb der Gleise

